

Ayun For Engineering Solutions أعيـن للحلـول الهندسـية

User Manual

دليل المستخدم

Page	1.	Table of Contents
Page	2.	Login

- Page 3. User Interface
- Page 4. Objects list
- Page 5. Admin Control tools and reports
- Page 6. Vehicles rout in specific date
- Page 7. Over-speed Event
- Page 8. Add Zones
- Page 9. Zone in/ out Event
- Page 10. Add odometer readings
- Page 11. Service date
- Page 12. Reports
- Page 13. Sub accounts
- Page 14. Odometer

age 🗕

- صفحة 1. قائمة المحتويات
 - صفحة 2. تسجيل الدخول
 - صفحة 3. واجهة المستخدم
 - صفحة 4. قائمة المركبات
- صفحة 5. أدوات التحكم والتقارير
- صفحة 6. مسار المركبات بتاريخ محدد
 - صفحة 7. تنبيه تجاوز السرعة
 - صفحة 8. إضافة المناطق
- صفحة 9. تنبيه الدخول والخروج من المناطق
 - صفحة 10. إضافة قراءة عداد المسافة
 - صفحة 11. مواعيد الخدمات (الصيانة)
 - صفحة 12. التقارير
 - صفحة 13. الحسابات الفرعية
 - صفحة 14. عداد الكيلومتر



Login

^{bage}2

- 1. Enter the link in the browser as shown
- 2. Enter username
- 3. Enter password
- 4. Login button to system
- 5. Click to remember username and password
- 6. Click for mobile version (mobile use)
- 7. Change language

تسجيل الدخول

- أدخل الموقع باستخدام المتصفح كما هو موضح
 - 2. أدخل أسم المستخدم
 - أدخل كلمة المرور
 أد زر تسجيل الدخول للنظام
 - 5. اضغط على القفل لتذكر البيانات
 - 6. الاستخدام عن طريق الهاتف
 - 7. تغيير اللغة





User Interface

- 1. Map and Objects area
- 2. Objects list
- 3. Object's details
- 4. Map toolbox
- 5. Change map layer
- 6. Objects search
- 7. Admin tools and reports and special tools
- 8. Customer Support

- واجهة المستخدم 1. خانة الخريطة المركبات 2. قائمة المركبات
- 3. بيانات وتفاصيل المركبات
 - 4. أدوات التحكم بالخريطة
 - تغيير الخريطة
 - 6. البحث عن مركبة
- 7. أدوات التحكم بالنظام والتقارير وأدوات خاصة
 - 8. الدعم الفني





Page**3**



Objects list

- 1. Map and Objects area
- 2. Follow the object on the map
- 3. Name of objects and last update date & time
- 4. Speed of the object
- 5. Status of the engine
 - a. Green (On)
 - b. Gray (Off)
- 6. Status of the device
 - a. Green (Online)
 - b. Gray (Offline)
 - c. Yellow (Online but no GPS signal)
- 7. Mote options

Dage 4

- قائمة المركبات 1. إظهار واخفاء المركبات
- إحقار واحقار الشريبات
 يتبع للمركبة على الخريطة
- ۲. اسم المركبات واخر تحديث موقع لها
 - ۲. المم المركبات واحر
 4. سرعة المركبة
 - حالة محرك المركبة
 - a. أخضر (يعمل)
 - b. رمادي (لا يعمل)
 - حالة الجهاز
 - a. أخضر (متصل)
 - b. رمادي (غير متصل)
- c. اصفر (متصل ولا توجد إشارة GPS)
 - المزيد من الخيارات

Obj	ects	Events	Places	His	story					
O,	Sea	rch						\$	-	1
۲	Ŋ.			Ob	ject					
					U	ngroi	uped	(2)	_	*
			ER RENTAI -03-14 07:59	L :56	o	kph	-	(¢		
 ✓ 1 	2	2018- 2018-	0 Truck -03-14 08:00 <mark>8</mark>	:04	7	' kph <mark>4</mark>	- 5	() () ()	7	



Admin Control tools and reports

- 1. Help
- 2. Account and Events settings
- 3. Search based coordinates
- 4. Search based address
- 5. Vehicles Reports
- 6. Drivers Reports (special hardware)
- 7. Diagnostic Trouble Codes (special hardware)
- 8. Control Commands

أدوات التحكم والتقارير 1. المساعدة

- 2. إعدادات الحساب وإعدادات التنبيهات
 - 3. البحث عن مكان بالإحداثيات
 - 4. البحث عن مكان بالعنوان
 - 5. التقارير الخاصة بالمركبات
- تقارير وسجلات السائقين (جهاز خاص)
 - 7. أخطاء محرك المركبة (جهاز خاص)
 - 8. التحكم بالجهاز باستخدام الأوامر.







Vehicles rout in specific date

- 1. Click (History) tab
- 2. Choose object
- 3. Specify time for history
- 4. Time to start show parking point (P)
- 5. Click (show) to present the rout on the map
- 6. The rout on the map with graph of speed
- 7. Hide the rout history

مسار المركبات بتاريخ محدد 1. اضغط على (History)

- - 2. حدد المركبة
- 3. حدد الوقّت للمسار
- 4. أقل زمن لازم بالدقائق لحساب نقطة توقف (P)
 - 5. اضغط (show) لعرض المسار على الخرطة
- المسار على الخريطة مع رسم بياني زمني للسرعة
 - 7. إخفاء مسار المركبة

• i 👯			💿 🙆 🔊 0	English 🗸 🗋
Objects Events	Places History 1		+ . < > 0 0 0 × 7	Google Map ~
Object	LANCER RENTAL	<mark>√2</mark>	- Hamdan Residential	
Filter	Yesterday	~	Complex	Chry Center
Time from	2018-03-13 🛍 00 🗸	00 🗸	T	
Time to	2018-03-14 📓 00 🗸	00 3	ADWAT	Sultan Qaboos Mosque - AZ ZAWK
Stops	> 2 min 🗸 🗸	4		P
Show 5	Hide 7 Import/Ex	port	LANCER RENTAL (0 kph)	P EAST SALALAT
Time	Information		المعترة الممالي	ADSCHARTS CALLS
2018-03-13 04:	23:04			
2018-03-13 04:	23:04 3 h 59 min 41 s		AlMuntexalle	منطقه بنر
* 2018-03-13 08:	22:45 50 s		ADEMA ADEMA	SALALAH AL
2018-03-13 08:	23:35 1 h 2 min 26 s	-		Grand and a second called
Data	Value		Graph Messages	
Altitude	0 m	*		4 × 1
Angle	0 °	- 11	speed V P II XI V	< > + -
Model	0	- 11	150 kph	
Plate	0		100 kph	
Position	17.012453 °, 54.061708 °		50 kph	
SIM card number	92937298	+	0 kph	





Over-speed Event

- 1. Click on settings button 🚟
- 2. Click on (Events) tab
- 3. Click on add 🕂
- 4. Enter the name of the event
- 5. Select the type of the event (Overspeed)
- 6. Select vehicles assigned with the event
- 7. Select off/in/out zones that event work in
- 8. Select the zones (if 7 is active)
- 9. Enter the speed
- 10. Click On (Notifications) tab
- 11. Enable system notifications
- 12. Auto hide notification in system
- 13. Enables sound notification is system
- 14. Send event to email when it occurs
- 15. Click save

age /

تنبيه تجاوز السرعة

- .. اضغط على زر الإعدادات 🕾
- 2. اضغط على قائمة الأحداث (Events) +
 - 3. اضغط على إضافة
 - 4. أكتب اسم الحدث
- 5. اختر نوع الحدث من القائمة (Overspeed)
 - اختر السيارات التي يصلك التنبيه عنها
- 7. اختر معطل/داخل/خارج مناطق عمل التنبيه المحددة
 - حدد مناطق عمل التنبيه (ملغى إذا لم تفعل 7)
 - 9. حدد السرعة
 - 10. اضغط على التنبيهات (Notifications)
 - 11. تفعيل التنبيهات في النظام
 - 12. تفعيل الاخفاء التلقائي في النظام
 - 13. تفعيل الصوت للتنبيه
 - 14. ارسال التنبيه للإيميل في حالة وقوع الحدث
 - 15. اضغط حفظ

• i	i 🕾 💡	O,	ie, I	11 (0) 0)				Er	nglish 🗸
Objects	Events Plac	History			+								
• •	Settings Objects Events	Templates	Event	properties	;			[Event properties	(1. 			
		2 _{Name}	Main	Time No	otification	ns O	bject con	trol	Main Time Notifications	Object control			
			Event			10			Notifications				
			Active			•			System message		v	⊢ 11	
			Name			Over	Speed-120	o 🗲 <mark>4</mark>	Auto hide			<mark>⊢ 12</mark>	La
			Туре			Overs	speed	← 5	Sound alert	<u>13</u>	v	alarm1.mp3	للعرا
			Objects			LANC	ER RENTA	u ∢ – <mark>6</mark>	Message to e-mail, for multiple e comma	-mails separate them by 14		your@email.com	
			Depend	ing on route:	s	Off			SMS to mobile phone, for multipl them by comma	le phone numbers separate		Phone number with	code
			Routes			Noth	ing selecte	ed	E-mail template			Default	
			Depend	ing on zones		In sel	lected zon	es 🔶 7	SMS template			Default	ن \ ن
			Zones			Zhofa	ar	← 8	Colors				2
			Time pe	riod (min)					Object arrow color			Yellow	× 3
			Speed li	mit (kph)		120		<mark>- ●</mark> 9	Object list color			FFFF00	
Da													
	3							8		15 -> 🗎 Save	×	Cancel	
	+ \$ \$	L		< < Pa	ge 1 of	1 > >	50 V		No records to view		~	Moçan	nbique
				+			}~	Paraguay			Na	mibia	



Add Zones

- 1. Click on (Places) tab
- 2. Click on (Zones) tab
- 3. Click on add 🗔
- 4. Draw a zone by clicking on the map
- 5. Enter zone's name
- 6. Choose the color of the zone
- 7. Show or hide zone on map
- 8. Show or hide zone's name on map
- 9. Click save

إضافة المناطق

- 1. اضغط على قائمة الأماكن (Places)
- 2. اضغط على قائمة المناطق (Zones)
 - 3. اضغط على إضافة 💫
- ارسم المنطقة عن طريق النقر على الخريطة
 - 5. اكتب اسم المنطقة
 - حدد لون المنطقة
- 7. اختر ظهور او إخفاء المنطقة على الخريطة
- 8. اختر ظهور او إخفاء اسم المنطقة على الخريطة
 - 9. اضغط حفظ







Zone In/Out Event

- 1. Add zones as shown in page 8
- 2. Click on settings button 🚟
- 3. Click on (Events) tab
- 4. Click on add +
- 5. Enter the name of the event
- 6. Select the type of the event (Zone out)
- 7. Select vehicles assigned with the event
- 8. Select the zones
- 9. Click On (Notifications) tab
- 10. Enable system notifications
- 11. Auto hide notification in system
- 12. Enables sound notification is system
- 13. Send event to email when it occurs
- 14. Click save

تنبيه الدخول والخروج من المناطق 1. أضف المناطق كما هو موضح في صفحة 8 2. اضغط على زر الإعدادات

- - 3. اضغط على قائمة الأحداث (Events)
 - 4. اضغط على إضافة
 - 5. أكتب اسم الحدث
- 6. اختر نوع الحدث من القائمة (Zone out)
 - 7. اختر السيارات التي يصلك التنبيه عنها
 - 8. حدد مناطق عمل التنبيه
- 9. اضغط على التنبيهات (Notifications)
 - 10. تفعيل التنبيهات في النظام
 - 11. تفعيل الاخفاء التلقائي في النظام
 - 12. تفعيل الصوت للتنبية
- 13. ارسال التنبيه للإيميل في حالة وقوع الحدث
 - 14. اضغط حفظ

• 1	i 🕾 👂 🔍	ie, 💵 🚳 🐼	O 🔊 0		English	~
Objects	Events Place Histor	y +			1. 1. S.	
@ \j	Objects Events Temp	Event properties		Event properties		
v	2 Na	Main Time Notification	ns Object control	Main Time Notifications Object control		
	_	Event	8	Notifications		3
• • •		Active		System message		2
		Name	Exit Dhofar 🛛 🗲 <mark>4</mark>	Auto hide	□ ← 10	à
		Туре	Zone out 🚽 <mark>5</mark>	Sound alert	alarm1.mp3	2
		Objects	LANCER RENTAL	Message to e-mail, for multiple e-mails separate them by 12	your@email.com	
		Depending on routes	Off	SMS to mobile phone, for multiple phone numbers separate them by comma	Phone number with code	
		Routes	Nothing selected	E-mail template	Default	
		Depending on zones	Off	SMS template	Default	ىن
		Zones	Zhofar 🗧 7	Colors		
		Time period (min)		Object arrow color	Yellow V	
-		Speed limit (kph)		Object list color	FFFF00	
Da					_	
	3		B	13 -> 🗎 Save	X Cancel	
	+ \$ %	< < Page 1 of	1 > > 50 🗸	No records to view	Moçambique	
		•	Paraguay		Namibia	





Add odometer readings

- 1. Click in action button
- 2. Click on (Edit)
- 3. Click on (Main) tab
- 4. Enter the odometer reading of the vehicle
- 5. Click save

إضافة قراءة عداد المسافة 1. اضغط على زر الخيارات

- 2. اضغط على تعديل (Edit)
- 3. اضغط على القائمة الرئيسية (Main)
- 4. أكتب قراءة عداد مسافة المركبة الحالى
 - 5. اضغط حفظ

◆ i ≋ ♥ ♡, ⊑, M		English 🗸
Objects Events Places History		
	Edit object	×
Object	Main Iron Euel-consumption Accuracy Sensors Sensice Custom-fields Info	еларусь
Ungrouped (2) U		Україна ânia
• • 2018-03-15 V Follow		
💔 Follow (new window)	Transport model	5a Türkiye
 ▲ Street View (new window) ✓ Send command 	VIN	العراق
🖉 Edit 🗲 2	Plate number	$ \neg \bigtriangledown \rangle \sim$
	Group Ungrouped	مصر 🗸
	Driver Auto assign	~
	Trailer Auto assign	ن السودان
	GPS device Coban GPS103	× ~ ~ ~
	SIM card number 9293	South Sudan X1989
	Counters	
Data Value	Odometer (km) GPS ✓ 56268 ← 4	que tique
	Engine hours (h) ACC V 0	go Tanzania
	B String Y Control	Zambia
		Moçambique
	Paraguay,	bia de la companya de





Service Date

- 1. Click on action button
- 2. Click on (Edit)
- 3. Click on (Serivce) tab
- 4. Click on add +
- 5. Enter the name of service
- 6. Show date in data box
- 7. Show date in the popup on map
- 8. Service interval in (KM, Days or Engine دورة الصيانة (بالمسافة أو بالأيام أو بعدد ساعات عمل. Working Hours)
- 9. Last service interval in (KM, Days or Engine اخر مرة تمت بها الصيانة (بالمسافة أو بالأيام أو بعدد). Working Hours)
- 10. Triger the event before specific KM or (Days or). افتعال التنبيه قبل مسافة معينه (بالمسافة أو بالأيام أو 10. Triger the event before specific KM or (Days or Engine Working Hours)
- 11. Update last service automatically
- 12. Click save
- 13. Click save

-0---

0

•

الله ملاحظة: يجب انشاء حدث من نوع (service) وتفعيل Note: An event of type (service) need to be التنبيهات لاستقبال التنبيهات في النظام وعن طريق الإيميل created and enable the notification to receive it - يتم انشاء حدث واحد لجميع الخدمات كما هو موضح في (via web and email - One event only for all services as shown in page 7. 0

dinih.

- مواعيد الخدمات (الصيانة)
- 1. اضغط على زر الخيارات
- 2. اضغط على تعديل (Edit)
- 3. اضغط على قائمة الخدمات (Service)
 - 4. اضغط على إضافة
 - 5. أكتب اسم الخدمة
 - 6. إظهار الموعد في قائمة البيانات
- إظهار الموعد في تفاصيل المركبة على الخريطة
- المحرك)
- ساعات عمل المحرك)
- بعدد ساعات عمل المحرك)
 - 11. تحديث اخر مرة تمت بها الصيانة بشكل تلقائي
 - 12. اضغط حفظ
 - 13. اضغط حفظ
- الصفحة رقم 7. English V

Objects Events Places History	Edit object		3		×	4
Q. Search	Main Icon Fuel c	onsumption Accuracy	Sensors Service Cu	ustom fields Info		4
	_	Service properties				×
Object		Na				
Ungrouped (2)	Change Oil	Service				
	Insurance	Name	Change Oil 🛛 🗲 <mark>5</mark>			
Volvo True Chambiana		Data list	🗷 🗲 <mark>6</mark>			
2018-03-15 Show history >		Popup	🗷 🔶 <mark>7</mark>			~
1 Follow		Odometer interval (km)	S000 🔶 <mark>8</mark>	Last service (km)	51986 🔶 9	1 and a second
Follow (new window)		Engine hours interval (h)		Last service (h)		2
意 Street View (new window)		Days interval		Last service		
1 Send command		Trigger event				
/ Edit 🗲 2						
		Odometer left (km)	IO < 100	Update last service	11	سعودي
		Engine hours left (h)				
		Days left				ن
		Current object counters				
		Current odometer (km)	56268			\sim
	4	Current engine hours (h)	0			
Data Value	+ \$ 6	_				
			12 🗕 🗎 Sa	ave X Cancel		
		13→	B Save X Cance	2		
		Bolivia			Mo	ambique
		Paraguay			Namibia	
	*	5 ZS			~ 6	



P. O. Box 1674 P. C. 211, Salalah, Sultanate of Oman, Tel: +968-23362255, +968-98187283 C.R. 1076264 | E-mail: info@ayunts.com | Website: ayunts.com

Reports

- 1. Click in reports button 🖳
- 2. Click on (Reports) tab
- 3. Click on add 🛨
- 4. Enter the name of report
- 5. Choose the type of report
- 6. Choose vehicles in report
- 7. Choose the data you want to see in report
- 8. Choose the format of report (PDF, HTML, XLS)
- 9. Show coordinates, addresses, zones in report
- 10. Minimum time to count parking
- 11. Speed limit to count overspeed
- 12. Period of the report
- 13. Send report weekly or daily to your email
- 14. Save report settings as a template
- 15. Generate the report
- 16. Generated reports will be saved in (Generated) tab

- التقارير
- 1. اضغط على زر التقارير 🛋
- 2. اضغط على قائمة التقارير (Repots) +
 - 3. اضغط على إضافة
 - أكتب اسم التقرير.
 - 5. اختر نوع التقرير
 - اختر المركبات التي يتضمنها التقرير
- 7. اختر البيانات التي تريد ظهورها في التقرير
- 8. اختر صيغة ملف التقرير (HTML, PDF, XLS)
- اظهار الاحداثيات والعناوين والمواقع في التقرير 10. أقل مدة وقوف لحساب نقطة توقف
- 11. اقصى سرعة لحساب عدد مرات تجاوز السرعة
 - 12. مدة التقرير
- 13. ارسال التقرير بشكل اسبوعي أو يومى للإيميلك الخاص
 - 14. حفظ اعدادات التقرير كقالب
 - 15. توليد التقرير
- 16. التقارير المولدة يتم تخزينها في قائمة (Generated)

٠	i	ţţţ	9	O,	Ē,		Ŵ	*	0		0				Engli	sh	\sim		₽
Obj	ects Eve 2 Reports Reports	ents Gener	Places	History		1		÷	/						×	F	1	OSM Map	~
۲			Report	properties	5												×		
>	KM Li	ancer	Report																
*			Name			General	Informati	on-Lancer	-	4	Format	HTML	•	- 8			\sim		Way 38
-			Туре			General	informati	on (merge	ed) 🔶	5 ~	Show coordinates	I.							Wa
			Objects			LANCER	RENTAL		-	6 ~	Show addresses	4		- 9					
			Zones			Nothing	selected			~	Zones instead of addresse	es 🗌							
			Sensors			Nothing	selected			~	Stops	> 2 min	•	- 10			\sim		
			Data iten	ns		All select	ted		-	7 ~	Speed limit (kph)	120	•	11					
			Schedul	e							Time period							I	
_			Daily						-	13	Filter	Last week	•	- 12			\sim		
			Weekly			1					Time from	2018-03-12	[::::]	00	\sim	00	\sim		
ACC			Send to e	e-mail		your@er	mail.com				Time to	2018-03-19		00	\sim	00	\sim		
Altitu	_							ē.	Generate	B	Save X Cancel								
Angle	3							-0						_					
Chan	+ \$??)							`	2	` 1 4				6		Δ		
Engir	rance		US	d)			-			9¥	• •		Ala	itar 🖌	لسلام	شارع ۱	+		Cei
inisui	on ce						-			Ice Cre	* شارع السلام	-		eafle	t © (Open	Street	Map cont	ributors





Sub accounts

- 1. Click on settings button 🔤
- 2. Click on (Sub accounts) tab.
- 3. Click on add 🛨
- 4. Enter Sub account credentials.
- 5. Choose assigned objects, zones & markers.
- 6. Choose privileges.
- 7. Activate login using direct link.
- 8. Save.

- <u>الحسابات الفرعية</u> 1. اضغط على زر الإعدادات ≅
- 2. اضغط على قائمة التقارير (Sub accounts)
 - 3. اضغط على إضافة 🚽
 - 4. أكتب معلومات دخول الحساب
 - 5. اختر الأجسام والمناطق والعلامات الموكلة
 - 6. اختر الامتيازات
 - تفعيل الدخول عبر الرابط مباشرة
 - 8. احفظ

• i 🕾 🖗 🤅	D, E, M 💩 💀	0				English 🗸	😄 💄 demo 🔲 📭
Objects Events Places His	tory +	ted Kingdom	A 4310 C	atvija	Y they have		OSM Map V
Q Search	Settings				×	- 3 mg	3 34 6.
👁 💔 🛛 Obj	Objects Events Templat	es SMS User interface	My account Sub accounts	2	1		5 Tomark
				_		In Wh	Астана
Range Rover SVR Moving 51 min 32 s	Sub accounts can split this accounts	unt int Sub account pro	perties				× ming
	E-	mail Sub account					Сазахстан
Stopped 9 min 40 s	ali@gmail.com				1		- m
Photo 425		Active 4	•		History		
Moving 3 min 57 s		E-mail			Reports		Бишкек
		Password			RFID and iButton logbook		Кыргызстан
GMC - Yukon Engine idle 2 h 34 mi		Expire on			DTC (Diagnostic Trouble Codes)		2 Charles
Toyota - Prado Moving 7 min 22 s		Objects 5	Nothing selected	~	Object control		Точикистон
Volvo VNL		Markers	Nothing selected	~	Image gallery		Curs Star
Supped of milling a		Routes	Nothing selected	~	Chat	6	اسلام آباد [©] افعا
		Zones	Nothing selected	~	L	Ŭ.	Kier Pre-
		Access via URL					یاکستان Del
		Active					7 Jaipur
		URL desktop	https://server.ayunts.com/	index.php?au	=C81C2F9E832DB5C0C14F4F3AB7347FF	6	100 (0 km/h) dabad
Data		URL mobile	https://server.ayunts.com/	index.php?au	=C81C2F9E832DB5C0C14F4F3AB7347FF	6&m=true	- Alton
	↓ ³		8	🗎 Save	× Cancel		Mumbai Hyo
	+ \$ \$	I< < Page	e 1 of1 > > 50 ❤		View 1 - 1 of 1		
	née •	Faso Bénin Ni	Kano N'Djaména الجمينا geria Kodorosé	se de	APPRIS	} °°	eaflet © OpenStreetMap contributors





Add Odometer Reading

- 1. Click on action button
- 2. Click on (Edit)
- 3. Click on (Main) tab

إضافة قراءة عداد الكيلومتر 1. اضغط على زر الخيارات

5. اضغط حفظ (save)

2. اضغط على خيار تعديل (Edit) 3. اضغط على القائمة الرئيسية (Main)

- 4. Enter odometer readings as shown in your الموجودة في مركبتك في A. Enter odometer readings as shown in your vehicle in the shown field الحقل المشار اليه
- 5. Save.

• i 🕾 9 °, E, M	👜 🐼 🙆 🗭 O			English 🗸 💄 demo 🔲 🕩
Objects Events Places History	+	MOKAN STOR	burg of &	OSM Map V
Q Search	on – Danmark	Edit object		×
Dbiect	Københa	Main Icon Fuel consumption Accuracy	Sensors Service Custom fields Info	r al
Germany (1) —	1 T	Main 3		The second secon
🗷 🔲 🍘 Range Rover SVR 121 km/h 📥 🗇 🚦		Name	Dange Device SV/D	the
✓	Show history Show history	IME		2 2
Mercedes S400 60 km/h 60 km/h	V Follow	Transport model		5
Pakistan (1) -	Y Follow (new window)	VIN		
☑ □ (□) 212 YD - City 0 km/h ⇒	& Street View (new window)	Plate number		5
Omine 92 d 2 h 59 mi Poland (1) —	Send command Italia	Group	Germany	~ ~
🕑 🔲 🛻 BMW 435i 81 km/h 🌰 🤝	/ Edit Roma	Driver	Saif Haddad	~ -
Salalah (3) —		Trailer	Auto assign	~
GMC - Yukon 26 km/h 🌰 🧇	نوبس	GPS device		~
Toyota - Prado 0 km/h	Alger	SIM card number		0~
Stopped 37 s	رايليس فونس	Counters	,4	2 XD - City (0 km/
Moving 2 min 52 s	YISM			
	SKTL	Odometer (km)	GPS ¥ 1130070	hi anna
	الجزائر ٥٥, *٨	Engine hours (h)	Off V 0	Turker and the second sec
	· I VP			Lucknow
Deep	1 52		E Save X Cancel	India 50
Data Value	. ~ / !	5	5 KSA Boarders	More -
	ali		D. Vemen Boarders	Mumbai Hyderabad
	Niger	Tchad II III	soucher trensitop	prelice
	Interior O Niamer	الخرطوم	اليمن	S 1
	-aso Kano	N'Djaména	Co distri	ho Bralu
https://server.ayunts.com/tracking.php#	• Bénin Nigeria	And And And And		Leaflet © OpenStreetMap contributors

قراءة عداد الكيلومتر | Odometer Reading







P. O. Box 1674 P. C. 211, Salalah, Sultanate of Oman, Tel: +968-23362255, +968-98187283 C.R. 1076264 | E-mail: info@ayunts.com | Website: ayunts.com

If there is anything that is not clear in the manual or if you have any question, please do not hesitate to contact us on the below contacts.

إذا كان هناك أي جزء غير واضح في دليل المستخدم أو إذا كان لديك أي استفسار، لا تتردد بالتواصل معنا على جهات التواصل في الأسفل.

جهات التواصل | Contacts

Email: info@ayunts.com Email: m9818m@gmail.com Phone: +968-23362255 GSM: +968-98187283 GSM: +968-93976697 WhatsApp: +968-98187283 WhatsApp: +968-93976697 Website online chat: ayunts.com



